

【DM5形 選定の手引き】

■ 型式の構成

1) 標準回路展開をご注文の場合




2) 標準回路展開以外をご注文の場合



■ 接点構成


| 自 | P51 | P81 | P51c | P81c | P91 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 動復帰式 | 8 1 2 10 02 30 04 | 1 2 2 30 4 |
| 切替式 | Z05 | 101 | P31 | 121 | P21 |
| | 8 1 2 10 02 30 04 | 8 1 2 10 02 30 04 | 8 1 2 10 02 30 04 | 8 2 10 02 30 04 | 8 2 10 02 30 04 |

回路構成例



■ 操作(ノッチ)角度

<u>ノッチの表し方</u>



操作角度は45°と90°の2種類から選択できます。 ハンドルは①~8のいずれの位置でも設置可能です。

| 45°操作 | (代表例) | 90°操作(代表例) | | |
|-------|-------|------------|-----|--|
| 8 1 2 | 8 7 2 | 8 2 | 7-3 | |

■ ハンドル



■ 配線コモンバー(オプション品)

5 I 型

5 II 型

スイッチユニット間の端子接続用です。 5 I 形:同一ユニット内端子の短絡用

5Ⅱ形:各ユニット間短絡用





寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。