



■ 回路展開図 (DMR) -1/2



※ カバー側より見た回路展開図

記号	接点構成	記号	接点構成	記号	接点構成
01		02		04	
05		06		09	
010		011		012	
013		014		015	
016		017		018	
019		020		021	

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。



■ 回路展開図 (DMR) -2/2

※ カバー側より見た回路展開図

記号	接点構成	記号	接点構成	記号	接点構成
022		023		024	
025		026		027	
028		029			

上記以外の回路については別途お問い合わせください。

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。