

【耐圧防爆形Exコントロールボックス ユニット取付数】

型式	検定合格番号	ユニット取付数						
		メータ	表示灯	操作スイッチ	押釦スイッチ	ブザー	ボリューム	合計数
		M	PL	CS	PB	BZ	VR	
CG-12-1NS	TC14085	0~1					0~1	2
CG-12-2NS	TC14086		0~2 (0~2)	0~2	0~2	0~1		2
CG-13-1NS	TC14087	0~1	0~2 (0~2)	0~2	0~2		0~2	3
CG-13-2NS	TC14088		0~3 (0~2)	0~3	0~3	0~1	0~3	3
CG-14-1NS	TC14089	0~1	0~3 (0~2)	0~3	0~3	0~1	0~3	4
CG-14-2NS	TC14067		0~4 (0~2)	0~4	0~4	0~1	0~4	4
CG-23-1NS	TC14068	0~2	0~4 (0~4)	0~4	0~4	0~1	0~4	6
CG-23-2NS	TC14069		0~6 (0~4)	0~6	0~6	0~1	0~6	6
CG-24-1NS	TC14070	0~2	0~6 (0~4)	0~6	0~6	0~1	0~6	8
CG-24-2NS	TC14071		0~8 (0~4)	0~8	0~8	0~1	0~8	8
CG-34-1NS	TC14072	0~3	0~9 (0~6)	0~9	0~9	0~1	0~9	12
CG-34-2NS	TC14073		0~12 (0~6)	0~12	0~12	0~1	0~12	12
CG-35-1NS	TC14074	0~3	0~12 (0~6)	0~12	0~12	0~1	0~12	15
CG-35-2NS	TC14075		0~15 (0~6)	0~15	0~15	0~1	0~15	15

()内取付数値は抵抗付表示灯の取付数量を示す